

1. Monteren van de boogstok en dakliggers

Begin met het monteren van de boogstok en de dakliggers. De in hoogte verstelbare onderpoten dienen alvast uitgeschoven te worden. Bij de Siena 350 en 400 dienen de onderpoten aan beide zijden ca. 35 cm. uitgeschoven te worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van de caravan.

2. Siena aan de caravan bevestigen

Haal de pees van de Siena reislufel door de rail van de caravan. Let op dat er geen bramen in de rail zitten die de pees kunnen beschadigen.

3. Boogstok onder de Siena plaatsen

De gemonteerde boogstok dient nu onder de Siena geplaatst te worden. Zet hier voor de boogstok schuin tegen de caravan wand. Let op dat de stok in het midden van die Siena geplaatst wordt!

Rits de boogstok nu in de tunnelrits en bevestig de middelste spanband. Span deze spanband vervolgens naar beneden toe uit.

Plaats tenslotte de dakliggers met de meegeleverde FixOn steunen.

4. Afspannen van de Siena

Begin bij het afspannen aan de caravanzijde. Span de driehoek aan de binnenzijde loodrecht naar beneden toe af.

Het volgende afspan punt dient ca. 35 cm. vanaf de caravanwand geplaatst te worden (Foto 1). Vervolgens de overige punten afspannen.

Wanneer de zijwanden zijn afgespannen, worden de twee buitenste spanbanden geplaatst. De middelste spanband kunt u weglaten wanneer de weersomstandigheden dat toe laten.



Foto 1: afspanpunten en afstanden.